Wie kann ich die Lamellen meiner Jalousie reinigen?

Außenjalousien sollten mindestens einmal jährlich gereinigt werden. In direkter Nähe zu Industrie, stark befahrenen Straßen bzw. starker Verschmutzung jedoch mindestens zweimal jährlich.

- Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände aus den Lamellen und den seitlichen Abspannseilen.

- Reinigen Sie die Jalousielamellen zunächst mit sauberem Wasser vor.
- Benutzen Sie handelsübliche, milde Haushaltsreiniger für die Reinigung.
- Verwenden Sie einen weichen Schwamm und viel sauberes Wasser.

Vorsicht:
Die Verwendung von ätzenden, alkalischen oder scheuernden Reinigungsmitteln kann die Oberfläche der Jalousielamellen zerstören und die textilen Bänder angreifen.

Zuletzt aktualisiert am 25.02.2010 von Wolfgang Hohenwallner.